

## **Status błędów wyświetlanych w sterowniku KDP100**

0x0001 błąd odczytu Eeproma  
0x0002 błąd zapisu Eeproma  
0x0004 błąd odczytu RTC  
0x0008 błąd zapisu RTC  
0x0010 adres nie odnaleziony w Konfiguracji  
0x0020 zły współczynnik kalibracji  
0x0040 brak modułu wykonawczego w konfiguracji  
0x0080 brak zbiornika w konfiguracji  
0x0100 błędny adres jednej ze struktur  
0x0200 błąd konfiguracji podstawowej EEFCFG  
0x0400 błąd w CRC32 bloku konfiguracyjnego  
0x0800 flaga konfiguracji nieważna  
0x1000 błąd inicjalizacji magistrali CAN  
0x2000 brak płynu w konfiguracji  
0x4000 pamięć zdarzeń EEPROM jest pełna, nie ma miejsca na zdarzenia

Możliwe są także złożenia typu 0x2080 - brak płynu w konfiguracji, brak zbiornika w konfiguracji.

Możliwe są także złożenia typu 0x3080 - błąd inicjalizacji magistrali CAN, brak płynu w konfiguracji, brak zbiornika w konfiguracji.